

Wenn der Akku nicht mehr vernünftig lädt, muss überprüft werden, ob der Akku wirklich hinüber ist oder nach einiger Gebrauchszeit nur einen „Anschups“ benötigt, um wieder korrekt zu laden.

Dazu müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1. Den RESET-Knopf auf der Rückseite drücken und nochmal 12h-24h laden.
2. Falls dies nicht hilft, neues Betriebssystem aufspielen, Gerät anschließend nochmal reseten und nochmal 12h-24h laden.
3. Falls ein Aufladen immer noch nicht möglich ist, ist der Akku wirklich defekt und muss ausgewechselt werden.

Hierbei gilt, dass drei Jahre Garantie ab Kaufdatum des Taschenrechners bestehen. An wen sich die Kunden hierbei wenden, ist den Kunden selbst überlassen.

Die Kontaktdaten sind:

TEXAS INSTRUMENTS
Tel.: 00 800-4 84 22 73 7 (Anruf kostenlos)
E-Mail: ti-cares@ti.com