

Betriebssystem des TI-nSpire aktualisieren

1. Schritt: TI-Software auf deinem PC installieren

Dazu gehst du auf die folgende Webseite:

https://education.ti.com/de/deutschland/software/details/en/4DCD444963B04332A10DCF8CC455EF43/ti-nspire_pc_trial

Passenden Download auswählen und auf deinem PC speichern, Download öffnen und Software installieren. Entweder du hast deinen Nutzernamen und das Passwort noch oder du meldest dich als Gast an.

2. Schritt: Download des aktuellen Betriebssystems


von der Seite:

https://education.ti.com/de/deutschland/software/details/en/E7EE7A44207B41069B05C45A8149A7F9/ti-nspirecx_os


3. Schritt: Aktuelles Betriebssystem auf dem TI speichern

- a) Verbinde deinen Computer mit deinem TI-nSpire (beiliegendes USB-Kabel).
- b) Öffne die TI-Software (siehe 1. Schritt) und folge dort den Schritten der nächsten Seite:

Das BS auf einem einzelnen Handheld aktualisieren

1. Zeigen Sie alle angeschlossenen Handhelds an.
 - Klicken Sie im Arbeitsbereich „Inhalte“ auf **Angeschlossene Handhelds** im Fensterbereich „Ressourcen“.
 - Öffnen Sie im Arbeitsbereich „Dokumente“ den Inhalte-Explorer und klicken Sie auf **Angeschlossene Handhelds**.
2. Klicken Sie auf das Handheld, das Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie dann die Installationsoption.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Arbeitsbereich „Inhalte“ auf das Handheld und klicken Sie dann auf **Handheld installieren/Lab Cradle-BS**.
 - Klicken Sie im Arbeitsbereich „Dokumente“ auf  und dann auf **Handheld/Lab Cradle-BS installieren**.

Das Dialogfeld Handheld BS-Datei auswählen wird geöffnet.



3. Gehen Sie zu dem Ordner auf Ihrem Computer, in dem sich die Betriebssystem-Datei befindet.

Hinweis: Die TI-Nspire™-Software zeigt automatisch den BS-Typ für das ausgewählte Handheld an.
4. Klicken Sie auf **BS installieren**.
5. Klicken Sie auf **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie das Update fortsetzen möchten.
6. Warten Sie, bis die Software auf das ausgewählte Handheld geladen wurde, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Handheld, um die BS-Aktualisierung abzuschließen.